
Manuel d'instructions

HI 93501 - HI 93502 HI 93503 - HI 93510 Thermomètres portatifs à thermistance



HANNA instruments



INIMIEDINIALI

MANL93R3



Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit Hanna Instruments.

Lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser votre appareil.

Ce manuel vous fournira toute l'information nécessaire afin d'utiliser correctement votre instrument tout en vous donnant une idée précise de sa versatilité. Pour des informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au techserv@hannacan.com.

Ces instruments sont conformes aux normes C€ EN 50081-1 et EN 50082-1.


TABLE DES MATIÈRES

EXAMEN PRÉLIMINAIRE	3
DESCRIPTION GÉNÉRALE	3
SPÉCIFICATIONS DU HI 93501	4
SPÉCIFICATIONS DU HI 93502	5
SPÉCIFICATIONS DU HI 93503	6
SPÉCIFICATIONS DU HI 93510	7
GUIDE D'OPÉRATIONS	
GUIDE DES CODES D'AFFICHAGE	10
ÉTALONNAGE	10
SONDES DE TEMPÉRATURE	11
ÉTUIS ANTI-CHOCS	14
AUTRES ACCESSOIRES	14
GARANTIE	14
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	



2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Recommandations pour les utilisateurs

Avant d'utiliser ce produit, ayez l'assurance qu'il convient exactement à votre type d'application. L'utilisation de cet instrument dans un environnement résidentiel peut causer des interférences dues aux équipements radio et télévisuel. La bande de métal à l'extrémité du senseur est sensible aux décharges électrostatiques. Éviter à tout prix de toucher cette bande de métal. Pendant l'opération, utiliser une courroie de poignet pour éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques. Toute variation venant de l'utilisateur peut dégrader la performance de la déviation typique EMC. Pour éviter les chocs électriques, ne jamais utiliser cet instrument lorsque le voltage de la surface à mesurer dépasse 24 VCA ou 60 VCC. Utiliser des béchers de plastique pour minimiser les interférences EMC. Pour éviter les dommages ou les brûlures, ne jamais effectuer de mesures dans un four à micro-ondes.


15

ÉTUIS ANTI-CHOCS

Ces étuis anti-chocs sont spécialement conçus pour prolonger la vie de votre instrument et éviter les dommages causés par les chocs et les chutes.

Ils mesurent 155 x 90 x 45 mm (6.1 x 3.5 x 1.8") et sont disponibles en deux couleurs au choix:

HI 710007 = bleu HI 710008 = orange



AUTRES ACCESSOIRES

HI 710004 Étui de trai MANI 93R2 Manuel d'i

Étui de transport souple (pour appareil seulement)

Manuel d'instructions

GARANTIE

Ces instruments sont garantis pour deux ans contre les défauts de fabrication et les matériaux dans le cadre d'une utilisation normale et si l'entretien a été effectué selon les instructions. Les électrodes et les sondes sont garanties pour une période de six mois. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement sans frais. Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un défaut d'entretien ne sont pas pris en compte.

En cas de besoin, contactez le distributeur le plus près de chez vous ou Hanna Instruments. Vous devez conserver votre preuve d'achat. Si l'appareil est sous garantie, précisez le numéro de série, la date d'achat ainsi que la nature du problème. Si l'instrument n'est plus sous garantie, vous serez avisé des coûts de réparation. Si l'instrument doit être retourné à Hanna Instruments, vous devez obtenir un numéro RGA par notre service à la clientèle, qui devra être envoyé avec l'appareil. Lors d'un envoi, l'instrument doit être bien empaqueté pour plus de protection.

Tous droits réservés. Toute reproduction d'une partie ou de la totalité de ce manuel est interdite sans l'accord écrit de Hanna Instruments.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Retirer l'instrument de son emballage et l'examiner attentivement pour s'assurer qu'il n'ait subit aucun dommage matériel durant le transport. S'il n'est pas en bon état, contactez votre distributeur.

Note: Conserver l'emballage jusqu'à ce que vous soyez assuré que l'appareil fonctionne correctement. Tout item défectueux doit être retourné avec les accessoires dans son emballage original.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

HI 93501, HI 93502, HI 93503 et HI 93510 sont des instruments flexibles et puissants munis de la dernière technologie afin de fournir des mesures précises et fiables.

En plus des caractéristiques standards, ces appareils incluent des sondes interchangeables, une détection de pile faible, une extinction automatique, une grande durée de vie de la pile et deux ans de garantie.

HI 93501, HI 93502 et HI 93503 ont été spécialement conçus pour l'industrie alimentaire.

HI 93501, HI 93503 et HI 93510 sont livrés complets avec une sonde de température et une pile 9V.

HI 93502 est livré avec une pile 9V.

Tous droits réservés. Toute reproduction d'une partie ou de la totalité de ce manuel est interdite sans l'accord écrit de Hanna Instruments.

Hanna Instruments se réserve le droit de modifier la conception, la construction ainsi que l'apparence de ses produits sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU HI 93501

Caractéristiques principales:

- Sondes interchangeables HI 762
- Clés d'étalonnage interchangeables HI 762
- Gamme entre -20 et +120°C
- Affichage de la température en Celsius
- Détection du niveau de la pile
- Possibilité d'extinction automatique



	SPÉCIFICATIONS		
	SPECIFICATIONS		
Gamme	-20.0 à 120.0°C		
Résolution	0.1°C		
Précision	±0.4°C (-20 à 80°C)		
(@20°C/68°F)	$\pm0.4\%$ pleine échelle (extérieur)		
	pendant 1 an, excluant erreur de sonde		
Déviation	±0.4°C		
typique EMC	avec sonde HI 762PW		
Pile	9 V, 1000 heures d'utilisation continuelle		
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F);		
	max 95% HR sans condensation		
Dimensions	143 x 80 x 38mm (5.6 x 3.2 x 1.5")		
Poids	320 g (11.3 on)		

	(33') et manchon blanc
HI 765PBL	Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon bleu
HI 765PBL/10	Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et manchon bleu
HI 765PG	Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon vert
HI 765PG/10	Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et manchon vert
HI 765PR	Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon rouge
HI 765PR/10	Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et manchon rouge
HI 765PW	Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon blanc
HI 765PW/10	Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et

Sonde usage général/liquides, avec câble 10 m

manchon blanc

HI 765L/10


Sonde fils sans manchon pour endroits difficiles HI 765W

d'accès avec câble 1 m (3.3')

HI 765W/10 Sonde fils sans manchon pour endroits difficiles

d'accès avec câble 10 m (33')

SONDES DE TEMPÉRATURE HANNA INSTRUMENTS



HI 762L/10 Sonde usage général/liquides avec câble 10 m

(33') et manchon blanc

HI 762PBL Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon

bleu

HI 762PBL/10 Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et

manchon bleu

HI 762PG Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon

vert

HI 762PG/10 Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et

manchon vert

HI 762PR Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon

rouge

HI 762PR/10 Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et

manchon rouge

HI 762PW Sonde pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon

blanc

HI 762PW/10 Sonde pénétration avec câble 10 m (33') et

manchon blanc

HI 762W Sonde fils sans manchon pour endroits difficiles

d'accès avec câble 1 m (3.3')

HI 762W/10 Sonde fils sans manchon pour endroits difficiles

d'accès avec câble 10 m (33')

POUR HI 93502 SEULEMENT

HI 762A/LUM Sonde pour air avec câble 1 m (3.3') et manchon

blanc, connecteur Lumberg

HI~762BP/T/LUM~Sonde~pour~aliments~congelés~avec~câbe~1~m~(3.3')

et manchon blanc, connecteur Lumberg

HI 762L/LUM Sonde usage général/liquides avec câble 1 m (3.3') et manchon blanc, connecteur Lumbera

HI 762PW/LUM Sonde de pénétration avec câble 1 m (3.3') et manchon blanc, connecteur Lumberg

POUR HI 93503 SEULEMENT

HI 765A Sonde pour air avec câble 1 m (3.3') et manchon

blanc

HI 765A/10 Sonde pour air avec câble 10 m (33') et manchon

olanc

HI 765BL Sonde usage général/liquides avec câble 1 m

(3.3') et manchon noir

HI 765BL/10 Sonde usage général/liquides avec câble 10 m

(33') et manchon noir

HI 765L Sonde usage général/liquides avec câble 1 m

(3.3') et manchon blanc

SPÉCIFICATIONS DU HI 93502

Caractéristiques générales:

- Fiche LUMBERG pour sondes de température
- Sondes interchangeables LUMBERG
- Gamme entre -20 et +120°C
- Affichage de la température en Celsius
- Détection du niveau de la pile
- Possibilité d'extinction automatique



	,	
	SPÉCIFICATIONS	
Gamme	-20.0 à 120.0°C	
Résolution	0.1°C	
Précision	±0.4°C (-20 à 80°C)	
(@20°C/68°F)	$\pm 0.4\%$ pleine échelle (extérieur)	
	pendant 1 an, excluant erreur de sonde	
Déviation	±0.4°C	
typique EMC	avec sonde HI 762PW/LUM	
Pile	9 V, 1000 heures d'utilisation continuelle	
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F);	
	max 95% HR sans condensation	
Dimensions	143 x 80 x 38mm (5.6 x 3.2 x 1.5")	
Poids	320 g (11.3 on)	

SPÉCIFICATIONS DU HI 93503

Caractéristiques générales:

- Sondes interchangeables HI 765
- Clés d'étalonnage interchangeables HI 765
- Gamme entre -50 et $+150^{\circ}$ C
- Affichage de la température en Celsius
- Détection du niveau de la pile
- Possibilité d'extinction automatique



SPÉCIFICATIONS	
Gamme	-50.0 à 150.0°C
Résolution	0.1℃
Précision	±0.4°C (-20 à 80°C)
(@20°C/68°F)	\pm 0.3% pleine échelle (extérieur)
	pendant 1 an, excluant erreur de sonde
Déviation	±0.4°C
typique EMC	avec sonde HI 765PW
Pile	9 V, 1000 heures d'utilisation continuelle
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F);
	max 95% HR sans condensation
Dimensions	143 x 80 x 38mm (5.6 x 3.2 x 1.5")
Poids	320 g (11.3 on)

POUR HI 93503 SEULEMENT

 HI 765-18C
 Clé d'étalonnage, -18.0° C $\pm 0.4^{\circ}$ C

 HI 765000C
 Clé d'étalonnage, 0.0° C $\pm 0.4^{\circ}$ C

 HI 765070C
 Clé d'étalonnage, $+70.0^{\circ}$ C $\pm 0.4^{\circ}$ C



SONDES DE TÉMPERATURE

Hanna offre une large gamme de sondes pour toutes vos mesures dans l'air, les liquides, la pénétration et les surfaces.

Ces sondes sont dotées d'un capteur à thermistance offrant une grande précision et une plus vaste gamme de températures que les autres sondes conventionnelles.

Toutes les sondes de température Hanna ont été étalonnées en usine et prêtes à être utilisées. Elles sont faciles à connecter grâce à leur connecteur standard.

Complètement interchangeables, il est facile de les remplacer par d'autres sans perte de temps et d'argent en procédures d'étalonnage. Les sondes Hanna sont également disponibles avec des manchons de différentes couleurs pour éviter la contamination entre les échantillons:

POUR HI 93501 ET HI 93510 SEULEMENT

HI 762A	Sonde pour air avec câble 1 m (3.3') et manchon
111 / 02/	John Don an avec cable i in (0.0 / or manchor

blanc

HI 762A/10 Sonde pour air avec câble 10 m (33') et manchon

blanc

HI 762BL Sonde usage général/liquides avec câble 1 m

(3.3') et manchon noir

HI 762BL/10 Sonde usage général/liquides avec câble 10 m

(33') et manchon noir

HI 762L Sonde usage général/liquides avec câble 1 m

(3.3') et manchon blanc

HI 762L/2 Sonde usage général/liquides avec câble 2 m

(6.6') et manchon blanc

GUIDE DES CODES D'AFFICHAGE

Les messages d'erreur, détection du niveau de la pile et symboles explicatifs suivants sont affichés à l'écran pour aider l'utilisateur:

AFFIC	CHAGE DESCRIPTION
Er	La sonde n'est pas connectée à l'instrument; le câble de la sonde peut être endommagé: changer la sonde; la lecture est hors gamme.
Eb	Pile faible: remplacer la pile.
HI 93	3510 seulement:
°C	Les lectures sont en Celcius.
°F	Les lectures sont en Fahrenheit.
М	La fonction Hold est activée. Pousser la touche HOLD pour retourner au mode normal de mesure
Н	La plus haute température est affichée
LO	La plus basse température est affichée

ÉTALONNAGE

Tous les thermomètres Hanna ont été étalonnés en usine. Il est toutefois recommandé de les étalonner une fois par année. Pour un étalonnage précis, contactez votre centre de service Hanna.

POUR HI 93501, HI 93503 ET HI 93510 SEULEMENT

Les clés d'étalonnage Hanna sont un moyen rapide et facile pour vérifier la précision de l'appareil. Il suffit de connecter la clé au connecteur de sonde de l'appareil. Si la lecture de l'instrument diffère de plus de $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.8^{\circ}\text{F}$) de la valeur de la clé, l'instrument doit être étalonné.

Choisir la bonne clé d'étalonnage selon vos besoins:

POUR HI 93501 ET HI 93510 SEULEMENT


1 0011 111 70	SOT ET THE FORTE SECRETARIES
HI 762-18C	Clé d'étalonnage, -18.0°C ± 0.4 °C
HI 762000C	Clé d'étalonnage, 0.0°C \pm 0.4°C
HI 762070C	Clé d'étalonnage, $+70.0^{\circ}$ C $\pm 0.4^{\circ}$ C
HI 762-004F	Clé d'étalonnage, -0.4°F \pm 0.8°F
HI 762032F	Clé d'étalonnage, $+32.0^{\circ}$ F $\pm 0.8^{\circ}$ F
HI 762158F	Clé d'étalonnage, $+158.0^{\circ}F \pm 0.8^{\circ}F$

10

SPÉCIFICATIONS DU HI 93510

Caractéristiques générales:

- Sondes interchangeables HI 762
- Clés d'étalonnage interchangeables HI 762
- Gamme entre -50 et $+150^{\circ}$ C ou -58 et 302° F
- Affichage de la température en Celsius ou Fahrenheit
- Fonction "Hold"
- Fonction de rappel de la mémoire HI et LO (Max et Min)
- Détection du niveau de la pile
- Possibilité d'extinction automatique



SPÉCIFICATIONS	
Gamme	-50.0 à 150.0°C
	-58.0 à 199°F/200 à 302°F
Résolution	0.1°C / 0.1°F / 1°F
Précision	±0.4°C (-20 à 80°C)
(@20°C/68°F)	±0.8°F (-4 à 176°F)
	$\pm 0.7\%$ pleine échelle (extérieur)
	pendant 1 an, excluant erreur de sonde
Déviation	±0.5°C/±1°F
typique EMC	avec sonde HI 762BL
Pile	9 V, 500 heures d'utilisation continuelle
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F);
	max 95% HR sans condensation
Dimensions	143 x 80 x 38mm (5.6 x 3.2 x 1.5")
Poids	320 g (11.3 on)

GUIDE D'OPÉRATIONS

PRÉPARATION INITIALE

Retirer le couvercle de la pile situé à l'arrière de l'appareil. Déballer la pile 9V et l'insérer dans l'appareil. Replacer le couvercle.

Pousser la touche ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.

Votre thermomètre effectuera un diagnostic automatique et l'écran allumera tous les segments, puis se mettra en mode de mesure.

Si une sonde de température est branchée à l'appareil, l'écran affichera la température. Si aucune sonde n'est connectée, l'écran affichera "Er".

Pour éteindre l'appareil, pousser la touche ON/ OFF de nouveau.





COMMUTATEUR °C / °F (HI 93510 SEULEMENT)

Les mesures peuvent être effectuées soit en Centigrade ou Fahrenheit. Pour changer la gamme, pousser la touche °C/°F. Lorsque l'appareil est en marche, la gamme par défaut est en °C.



FONCTION HOLD (HI 93510 SEULEMENT)

La fonction "figer l'écran" est activée par la touche HOLD. La température mesurée est alors gelée à l'écran jusqu'à ce que la touche HOLD soit pousser de nouveau. Le symbole clignotant "M" apparaîtra alors pour avertir l'utilisateur que la fonction HOLD est en marche.



TOUCHES HI ET LO (HI 93510 SEULEMENT)

Grâce aux touches HI et LO, il est possible de vérifier et de rappeler les températures maximale et minimale mesurées depuis la mise en marche de l'appareil ou depuis que la touche

CLEAR ait été pressée.

Une fois que la touche HI est poussée, l'écran affichera automatiquement la plus haute température mesurée en plus du symbole "HI".



Relâcher la touche et l'appareil retournera en mode normal d'opération.

Pousser et maintenir la touche LO et l'écran affchera la plus basse température atteinte et le symbole "LO".



EFFACER LA MÉMOIRE HI ET LO (HI 93510 SEULEMENT)

Les valeurs enregistrées HI et LO peuvent être effacées en poussant la touche CLEAR. L'appareil recommencera à mémoriser automatiquement les valeurs maximale et minimale.



<u>DÉTECTION DU NIVEAU DE LA PILE ET</u> REMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque la pile est faible, l'écran affiche le symbole "Eb".

Eb

Le remplacement de la pile doit se faire

dans un environnement sûr en utilisant une pile alcaline 9V.

Retirer le couvercle du compartiment de la pile et remplacer celle-ci par une nouvelle en portant attention à sa polarité. Replacer le couvercle.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Pour allonger la durée de vie de la pile, il est possible de régler l'extinction automatique après 7 minutes d'inutilisation. Le commutateur est situé dans le compartiment de la pile. Retirer le couvercle de la pile et glisser le commutateur vers la droite pour désactiver la fonction d'extinction automatique. Si le commutateur est glissé vers la gauche, l'appareil s'éteindra automatiquement après 7 minutes d'inutilisation.

